



# Snelle installatiegids

Voor NAS (Network Attached Storage)

## Inhoudsopgave

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Notices .....                                     | 3  |
| Safety Precautions .....                          | 4  |
| 1. Inhoud van verpakking .....                    | 5  |
| 2. Optionele accessoires .....                    | 6  |
| 3. Installatiehandleiding hardware .....          | 7  |
| 3.1. Installatie harde schijf .....               | 7  |
| 3.2. De NAS aansluiten en inschakelen .....       | 9  |
| 4. Installatiehandleiding software .....          | 10 |
| 4.1. Cd-installatie .....                         | 10 |
| 4.1.1. Windows-gebruikers .....                   | 10 |
| 4.1.2. Mac-gebruikers .....                       | 11 |
| 4.2. Webinstallatie .....                         | 12 |
| 4.3. Installatie via een directe verbinding ..... | 12 |
| 5. Bijlage .....                                  | 13 |
| 5.1. LED-indicators .....                         | 13 |
| 5.2. Achterpaneel .....                           | 14 |
| 5.3. Typeplaatje .....                            | 14 |
| 5.4. Probleemoplossing .....                      | 14 |

## Notices

### Federal Communications Commission Statement



This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### CE Mark Warning



#### CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Apparatuur voor informatietechniek-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

### Electrical safety

- Unplug this product from the power source before cleaning.
- Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

### Operation safety

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use this product in environments with an ambient temperature between 5°C and 35°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



## 1. Inhoud van verpakking

Toegepaste Modellen: AS-202T, AS-204T, AS-202TE en AS-204TE

| Inhoudsopgave                                                                       | AS-202T/AS-202TE                                                                  | AS-204T/AS-204TE                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NAS-apparaat                                                                        |  |  |
| Voedingskabel                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |
|    | 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| Adapter                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
|    | 1                                                                                 | N/A                                                                                 |
| RJ45-netwerkkabel                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|   | 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| Schroeven voor gebruik met 3,5" HDD                                                 |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 8                                                                                 | 16                                                                                  |
| Schroeven voor gebruik met 2,5" HDD                                                 |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 8                                                                                 | 16                                                                                  |
| Installatie-cd                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| Beknopte handleiding                                                                |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 1                                                                                 | 1                                                                                   |

## 2. Optionele accessoires

De onderstaande items kunnen worden gekocht in de ASUSTOR-accessoirewinkel (<http://shop.asustor.com>). Andere items, zoals HDMI-kabels (2M aanbevolen), draadloze RF-toetsenborden, muizen en afstandsbedieningen samen met Bluetooth-toetsenborden en muizen, worden afzonderlijk verkocht.


| AS-RC10                                                                             | AS-RAM1G                                                                            | AS-RAM2G                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| <a href="#">10 Key IR Remote Control</a>                                            | <a href="#">1GB DDR3-1333 204Pin SO-DIMM RAM Module</a>                             | <a href="#">2GB DDR3-1333 204Pin SO-DIMM RAM Module</a>                               |
| AS-250W                                                                             | AS-150W                                                                             | AS-60W                                                                                |
|    |    |    |
| <a href="#">250W Flex Power Supply</a>                                              | <a href="#">150W Flex Power Supply</a>                                              | <a href="#">60W Power Adaptor</a>                                                     |
| AS-Tray                                                                             | AS-Rail                                                                             | AS-IR                                                                                 |
|  |  |  |
| <a href="#">Black HDD tray for 2.5 &amp; 3.5-inch HDD</a>                           | <a href="#">Rail kit for 1U/2U Rack-Mounted System</a>                              | <a href="#">USB IR Receiver for AS-6</a>                                              |
| AS-RCU                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                       |
| <a href="#">IR Remote Control with USB IR Receiver for AS-6</a>                     |                                                                                     |                                                                                       |

### 3. Installatiehandleiding hardware


**Alle opgeslagen gegevens op de harde schijf/schijven zullen gewist worden en kunnen NIET hersteld worden. Maak voor het initialiseren van het systeem een back-up van de meest belangrijke gegevens.**

#### 3.1. Installatie harde schijf


- Druk op de knop in het onderste gedeelte van de harde schijflade om het veerslot te ontgrendelen.





- Trek de schijflade voorzichtig uit de schijfsleuf met behulp van het veerslot.



- Monteer de harde schijf op de schijflade
  - **3,5" harde schijven:** Plaats de harde schijf in de schijflade en controleer of de montagegaten op de zijkanten van de harde schijf en de schijflade zijn uitgelijnd. Maak de schijf vast met vier schroeven.





**2,5" harde schijven en SSD harde schijven:** plaats de harde schijf in het gebied van de schijflade dat met rood is omlijnd (zie onderstaande afbeelding). Controleer of de montagegaten aan de onderkant van de harde schijf en de schijflade zijn uitgelijnd. Maak de schijf vast met vier schroeven.




- Schuif de schijflade op de rails van de schijfsleuf. Gebruik het veerslot om de schijflade voorzichtig volledig in de schijfsleuf te duwen. Maak de schijflade vast op zijn plaats door het veerslot omlaag te duwen. Het veerslot zou gemakkelijk moeten sluiten en met een hoorbare "klik" worden bevestigd. Zorg dat de schijflade volledig in de schijfsleuf is geduwd voordat u probeert het veerslot te vergrendelen.

Merk op: indien u slechts één harde schijf installeert, plaats deze dan in het eerste schijfvak (het vak helemaal links).




## 3.2. De NAS aansluiten en inschakelen

- Sluit de NAS aan op de voeding.
- Sluit de NAS aan op uw router, switch of hub met een ethernetkabel.



- Houd de voedingsknop 1 – 2 seconden ingedrukt tot de blauwe LED-indicator voor de voeding oplicht. Dit geeft aan dat de NAS nu is ingeschakeld. Terwijl de NAS wordt ingeschakeld, knippert de groene LED-indicator voor de systeemstatus en licht de blauwe LED-indicator voor het netwerk ook op.



- De NAS is gereed voor gebruik zodra de groene indicator voor de status-LED stopt met knipperen en stabiel oplicht. Op dit ogenblik zou u een 'pieptoon' moeten horen van de systeemzoemer. De hardware-installatie is nu voltooid. Ga naar de installatiehandleiding voor de software om uw systeeminstellingen te configureren.

## 4. Installatiehandleiding software

Er zijn 3 verschillende installatiemethoden waaruit u kunt kiezen:

Merk op: zorg voordat u met de installatie begint dat u de meest recente versie van de ADM-software heeft. U kunt de ADM-software verkrijgen via de installatie-cd, of van de ASUSTOR-website:

<http://www.asustor.com/service/downloads>.


### 4.1. Cd-installatie

#### 4.1.1. Windows-gebruikers

- Plaats de installatie-cd in het cd-station van uw computer en selecteer vervolgens "Start" in het autorun-menu van de cd.



- De installatiewizard installeert ASUSTOR Control Center op uw computer. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.
- Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.



#### 4.1.2. Mac-gebruikers

- Plaats de installatie-cd in het cd-station van uw computer en selecteer vervolgens "Quick Install" (Snelle installatie) in het autorun-menu van de cd.



- De installatiewizard installeert ASUSTOR Control Center op uw computer. Op dit ogenblik kunt u kiezen of u Download Assistant al dan niet wilt installeren. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.
- Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

## 4.2. Webinstallatie

- Als u het huidige IP-adres van uw NAS al kent, kunt u een webbrowser openen en het IP-adres van uw NAS invoeren (bijvoorbeeld: <http://192.168.1.168:8000>) om de installatie te starten.
- Volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.




## 4.3. Installatie via een directe verbinding

Zie sectie [5.4 Probleemoplossing](#) voor installatie-instructies.

## 5. Bijlage

### 5.1. LED-indicators




1. LED-indicator voeding
2. LED-indicator systeemstatus
3. Infraroodontvanger\*
4. LED-indicator harde schijf
5. LED-indicator netwerk
6. LED-indicator USB

\*Niet ondersteund op AS-202T en AS-204T.

| LED-indicator                                                                                        | Kleur  | Beschrijving              | Status                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding                                                                                              | Blauw  | Stabiel opgelicht         | Inschakelen                                                                          |
|                                                                                                      |        | Knipperend                | Activeren uit slaapstand (S3)                                                        |
|                                                                                                      | Oranje | Stabiel opgelicht         | Slaapstand (S3)                                                                      |
|                                                                                                      |        | Knippert elke 10 seconden | LED nachtmodus                                                                       |
| Systeemstatus<br> | Groen  | Knipperend                | Inschakelen                                                                          |
|                                                                                                      |        | Stabiel opgelicht         | Systeem is gereed                                                                    |
| Netwerk<br>       | Blauw  | Stabiel opgelicht         | Netwerkpoot is aangesloten                                                           |
| USB<br>           | Groen  | Stabiel opgelicht         | Het USB-apparaat dat is aangesloten op de voorkant van de NAS is gereed voor gebruik |
|                                                                                                      |        | Knipperend                | Gegevenstoegang bezig                                                                |
| Harde schijf                                                                                         | Groen  | Stabiel opgelicht         | Harde schijf gereed                                                                  |
|                                                                                                      |        | Knipperend                | Gegevenstoegang bezig                                                                |
|                                                                                                      |        | Knippert elke 10 seconden | Stand-bystand schijf                                                                 |


|  |      |                   |                        |
|--|------|-------------------|------------------------|
|  | Rood | Stabiel opgelicht | Afwijking harde schijf |
|--|------|-------------------|------------------------|

## 5.2. Achterpaneel



\*\*Niet ondersteund op AS-202T en AS-204T.

## 5.3. Typeplaatje




## 5.4. Probleemoplossing

V: Waarom kan ik mijn ASUSTOR NAS niet detecteren via het ASUSTOR Control Center?


A: Als u problemen ondervindt bij het detecteren van uw NAS via het ASUSTOR Control Center, doet u het volgende:

1. Controleer uw netwerkverbinding:
  - a. Zorg dat uw computer en uw NAS deel uitmaken van hetzelfde LAN-netwerk.


- b. Controleer of de LED-indicator voor het netwerk is opgelicht. Als dat niet zo is, kunt u proberen uw ethernetkabel aan te sluiten op de andere netwerkpoort of een andere ethernetkabel te gebruiken.
2. Probeer eerst de firewalls die mogelijk op uw computer worden uitgevoerd, uit te schakelen. Probeer vervolgens uw NAS opnieuw te scannen met het ASUSTOR Control Center.
3. Als u nog steeds geen NAS kunt detecteren, sluit u uw NAS aan op uw computer met de bijgeleverde RJ-45-netwerkkabel en wijzigt u de IP-instellingen van uw computer.
  - a. Selecteer **[Start]->[Configuratiescherm]->[Netwerkcentrum]**




- b. Klik in het paneel aan de linkerkzijde op **[Adapterinstellingen wijzigen]**.




- c. Klik met de rechtermuisknop op **[LAN-verbinding]** en selecteer **[Eigenschappen]**.



- d. Selecteer op het tabblad **[Netwerken]** de optie **[Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)]** en klik op **[Eigenschappen]**.



- e. Selecteer op het tabblad **[Algemeen]** het keuzerondje **[Het volgende IP-adres gebruiken]**. Stel **[IP-adres]** in op **169.254.1.1** en **[Subnetmasker]** in op **255.255.0.0** en klik vervolgens op **[OK]**.



- f. Open ASUSTOR Control Center om te zoeken naar uw NAS.
4. Als de hierboven vermelde procedures niet zijn beheerd om uw probleem op te lossen, neemt u contact op met uw lokale ASUSTOR-dealer of de ASUSTOR-klantendienst. U wordt tevens aangemoedigd om te bladeren door de [ASUSTOR-kennisbank](#).